





SET CANISTER AT SAME LEVEL AS SKIMMER



Coloque la canastilla al mismo nivel que la espumadera



Régler la boîte au même niveau de l'écumoire



REV042111